

# LÜMME

ELECTRONIC KITCHEN SCALES  
ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ КУХНИ

Руководство по эксплуатации  
User manual

**LU-1326**

**LU-1327**



## ОПИСАНИЕ

1. Кнопка «On/Off»
2. Дисплей
3. Корпус
4. Крепление ремешка
5. Ремешок для подвешивания груза



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Храните весы в сухом месте.

- Не перегружайте весы.
- Резко не нагружайте и не ударяйте весы.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### ВЗВЕШИВАНИЕ

- Включите весы нажатием кнопки «On/Off», на дисплее появится 888.
- Когда на дисплее появится 0,0kg и прозвучит звуковой сигнал, подвесьте груз на ремешок весов, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится вес груза и значок «Н» в нижнем левом углу.
- Чтобы сбросить вес, снимите груз и нажмите кнопку «On/Off», на дисплее появится 0,0kg, прозвучит звуковой сигнал.
- Чтобы выключить весы нажмите кнопку «On/Off» или весы автоматически отключатся через одну минуту.
- Установите необходимую единицу измерения кг/фунт, нажатием кнопки «On/Off», когда на дисплее отображается 888.
- Для включения функции Тара, подвесьте емкость на ремешок, прозвучит сигнал, на дисплее отобразится вес и значок «Н». Не снимая емкость нажмите кнопку «On/Off», на дисплее появится 0,0kg.
- Поместите груз в емкость - на весах отобразится только вес груза.

### ИНДИКАТОРЫ

- «Егг» - индикатор перегрузки.
- «□» - низкий заряд батарейки

### РАБОТА БАТАРЕЙКИ

- Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки.
- Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт.
- Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

## ЧИСТКА И УХОД

- Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду.
- Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Модель	Максимальный вес	Вес нетто / брутто	Размер упаковки ДхВхШ
LU-1326	40 кг	0,05 / 0,07 кг	17,5x7,6x4,1 см
LU-1327	40 кг	0,06 / 0,08 кг	17,5x7,6x4,1 см

### Завод-изготовитель:

COSMOS FAR VIEW INTERNATIONAL LIMITED  
 Room 701, 16 apt, lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, China  
 КОСМОС ФАР ВЬЮ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД  
 Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.)**

Дату изготовления прибора можно найти на серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.