

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FM –трансммитера RITMIX FMT-A720

## Вводная часть. Назначение.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение RITMIX FMT-A720. Надеемся, он будет Вашим верным спутником в дороге, доставит Вам истинное удовольствие от любимой музыки и аудиокниг, поможет в освоении иностранного языка, воспроизводя аудиокурсы. FM-трансммитер RITMIX FMT-A720 предназначен для передачи аудио записи напрямую с USB флэш карты или SD карты памяти (функция автомобильного MP3 плеера), либо с телефона, смартфона, планшета, плеера MP3/MP4, CD, DVD, ноутбука через FM радиочастоту на Вашу автомобильную аудиосистему с FM радиоприемником.

### Общие руководство.

- Не используйте устройство во время управления транспортным средством, во избежание отвлечения Вашего внимания и создания аварийной ситуации.
- Не помещайте устройство на неровную поверхность во избежание его падения.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей младше 3-х лет.
- При запуске двигателя автомобиля устройство должно быть отсоединено от прикуривателя.
- При подключении устройства к другому электронному оборудованию, прочитайте руководство к данному оборудованию и следуйте его указаниям.
- Соблюдайте установленные в Вашей стране правила использования и утилизации электрических устройств.

### Комплектация.

- RITMIX FMT-A720
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации

## Руководство по технике безопасности

- Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства, режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки РИТМИКС на [www.ritmixmapussia.ru](http://www.ritmixmapussia.ru) или Техническому консультанту Вашего поставщика.
- Продавец не несет ответственности за повреждения, причиненные при использовании устройства, заявляемые третьей стороной.
- Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству.

### Правила безопасного использования устройства.

- Избегайте механических повреждений устройства. Оберегайте его от вибрации и ударов, не роняйте и не встряхивайте. Сильное давление на дисплей может повредить его.
- Не используйте устройство при высокой температуре (свыше 60 °C). Избегайте перепадов температуры при использовании устройства.
- Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей, не храните вблизи источников тепла.
- Оберегайте устройство от влаги. Не используйте в местах с повышенной влажностью, в частности, в ванных комнатах.
- Не используйте устройство в пыльных местах и оберегайте его от пыли.
- Части устройства или принадлежностей могут содержать вещества, способные повредить особо чувствительную поверхность мебели или пластиковую поверхность. Избегайте прямого контакта частей устройства или принадлежностей с особо чувствительными поверхностями.
- Используйте устройство только по назначению в соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации.


### Упаковка.




- Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них.

### Уход и чистка.

- Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.

### Начало работы:

- Запишите MP3-файлы на носитель (USB-накопитель, SD карту памяти). Вставьте носитель данных на USB или SD карте памяти соответственно в разъем USB или слот карты памяти
- Подключите FMT-A720 в прикуриватель автомобиля (12В – 24В постоянного тока)
- Установите на радиоприемнике Вашего автомобиля частоту, не занятую под широкоэвещательные станции
- Установите на FMT-A720 такую же FM частоту
- Начало и пауза воспроизведения выполняются кнопкой 
- При подключении телефона / смартфона / планшета / плеера – используйте аудио кабель 3.5мм, соединив аудиовход FMT-A720 и выход для наушников Вашего устройства. При этом управление громкостью и выбор воспроизводимых композиций осуществляются на подключенном телефоне / смартфоне / планшете / плеере ( а не на трансмиттере, и не через пульт ДУ).
- Если при подключенном внешнем устройстве у Вас уже была ранее вставлена карта памяти в трансмиттер – пожалуйста нажмите  для остановки воспроизведения с карты.

Кнопка	Короткое нажатие	Продолжительное нажатие
<b>FM-трансммитер</b>		
	Воспроизведение и пауза	Выбор режима повтора и случайного порядка воспроизведения
V+ / A-	Переход в режим настройки FM-частоты и отображение текущей FM-частоты	
	В режиме воспроизведения: переход к предыдущему треку В режиме настройки FM-частоты: уменьшение частоты на 1 шаг	В режиме воспроизведения: снижение уровня громкости В режиме настройки FM-частоты: быстрое уменьшение FM-частоты
	В режиме воспроизведения: переход к следующему треку В режиме настройки FM-частоты: увеличение частоты на 1 шаг	В режиме воспроизведения: повышение уровня громкости В режиме настройки FM-частоты: быстрое увеличение FM-частоты
<b>Пульт дистанционного управления</b>		
CH	Настройка FM-частоты	
CH+	Увеличение FM-частоты	
CH-	Уменьшение FM-частоты	
VOL+	Повышение уровня громкости	
VOL-	Снижение уровня громкости	
FOLDER+	Переход к следующей папке	
FOLDER-	Переход к предыдущей папке	
EQ	Настройки эквалайзера	

[www.ritmixmapussia.ru](http://www.ritmixmapussia.ru)

Гарантийный срок: 1 год  
Срок годности не ограничен  
Обязательной сертификации не подлежит

Производитель Ритмикс  
Дохва донг, Нам Гу, Инчон, Корея

Сделано в КНР  
Адрес производства: 3Ф Билдинг А15, Цинху Индастри Парк, Силикон Вэлли Пауэр, Лунхуа-таун, Шэньчжэн, КНР  
импортер: ООО "МегаПром" 115035, г. Москва, Набережная Космодамианская, 4/22, Б, помещение IX; комната 1